

NatureWax



Ochranný pečující vosk


Pečující vosk na vodní bázi. K ochraně olejovaných a voskovaných parketových podlah. Povrch obsahující vosk vyžaduje pravidelnou péči k udržení sametového vzhledu. Pečující produkty na vodní bázi bez rozpouštědel jsou ideální volbou k ochraně a oživení povrchu.

- Chrání podlahu před vodou a nečistotami
- Bezpečné a snadné zpracování
- Neobsahuje rozpouštědla
- Neutrální zápach
- Snadné přešetění
- Inovace firmy LOBA

Rozsah použití:

Vhodné k péči o olejované a voskované parkety a dřevěné podlahy.

Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY			
10105	1l	15	540
	5l	4	128

Hodnota pH

9,0

Složení

Voda, Vosky, neionické tenzidy, aromatické látky, konzervační prostředky

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 24 měsíců, viz potisk na obalu.
Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.
Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

GE10

Pokyny ke zpracování

- Materiál dobře protřepejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingjs-online.de.

ŘEDIDLO

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

Postřikovač LOBATOOL, stěrka nebo utěrka / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l), po vyschnutí rozleštěte ručně nebo strojově například bílým padem LOBASAND NormalPad.

DOBA SCHNUTÍ

- cca 60 min.

POUŽITÍ:

Nově položené vícevrstvé materiály

čerstvě naolejované a navoskované a také podlahy impregnované olejem s tvrdým voskem zbavte prachu (zametení, vysavač), rovnoměrně naneste přípravek NatureWax utěrkou, která nepouští vlákna, nebo houbičkou, a následně po zaschnutí vyleštěte. Podlahy s ulpívajícími nečistotami vytřete přípravkem LOBA ParkettSoap, po úplném zaschnutí naneste přípravek NatureWax a vyleštěte.

Starší podlahy se stopami po opotřebení

připravte důkladným čištěním přípravkem LOBA Cleaner nebo LOBA ParkettSoap, podle potřeby také strojní egalizací mírně brusným speciálním padem LOBA (běžový/zelený). Po úplném zaschnutí naneste přípravek NatureWax a vyleštěte.

Na větších plochách

můžete využít metody SprayCleaner. Naneste přípravek NatureWax nástřikem a strojní egalizací (leštička se speciálním bílým padem LOBA).

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Slova a symboly označené symbolem © představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.