

# StylePrep



VORBEREITUNG



Lösemittelfreier Dispersionsvorstrich. Zum Vorstreichen von verschiedenen Untergründen vor der Applikation von LOBA StyleFloor.

#### Einsatzbereich:

Geeignet für Spachtelmassen mit Stuhlrolleneignung, PVC-Linoleum-Bodenbeläge (Resteindruckverhalten nach EN ISO 2434-1  $\leq 0,15$  mm), Fliesen und Estriche. Private bis leicht kommerzielle Bereiche, z. B. Wohnräume, Büros, Cafés und Ladenlokale.



## Produktdaten

ART.-NR.			
12400	5l	4	128

#### Lagerung und Transport

12 Monate lagerstabil.  
Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C.  
Vor Frost schützen.

#### GISCODE

D1

#### 2004/42/CE

EU Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i):  
140 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC.

## Verarbeitungshinweise

- Der Untergrund muss fest, dauertrocken, tragfähig, griffig und trennmittelfrei sein. Weiche oder nicht fest haftende Schichten sind zu entfernen, Risse kraftschlüssig zu schließen. Oberfläche muss glatt sein, eine Ebenheit nach DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4 und ein einheitliches Saugverhalten aufweisen.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen herrschen bei einer Raumtemperatur +15°C bis +25°C, Bodentemperatur +15°C bis +22°C, rel. Luftfeuchtigkeit 40% - 65%, Materialtemperatur +18°C - +22°C, Arbeitsräume ausreichend belüften.
- Material gut aufschütteln.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) erhältlich sind.

### VERDÜNNER / ABMISCHEN

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

### AUFTRAGSGERÄT / MATERIALVERBRAUCH

LOBA Lackwalze Microfaser 100-120 / 80-120 ml/m<sup>2</sup>

### TROCKNUNGSZEIT

- mind. 2 Stunden
- Bei Trocknungsverzögerungen vollständige Trocknung abwarten.
- **Hinweis:** Eine zu frühe Überarbeitung kann zu einer Rissbildung von LOBA StyleFloor führen, während eine unzureichende Benetzung oder Beschädigung von LOBA StylePrep zu einem unterschiedlichen Saugverhalten führt, welche sich als Farbunterschiede und Fleckbildung abzeichnen können.

### ANWENDUNG

- Gleichmäßig, dünn auftragen.
- Auf vollständige Benetzung achten.
- Pfützenbildung vermeiden.

## Allgemeine Hinweise

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

**Trocknungszeit:** Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der Anwendungstechnik einzuholen. TTT "StyleFloor-System: Fugenloser mineralischer Bodenbelag mit Charakter" beachten. Empfehlungen der Nutzpachtelmassehersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Insbesondere die Angaben Industrieverband Klebstoff e.V. TKB -Merkblatt 19 sowie BEB Hinweisblatt 8.8, BEB Hinweisblatt 8.9 und BEB Hinweisblatt 8.10. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen Technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.