



# PreTone

## Diverse farver

FARVNING



Vandbaseret pigmentbejdse til parket- og trægulve. Intensivering af farvenuancer under farveolier. Med intensivering af træstruktur og åring opnås der livlige farveeffekter.

- Til tydeligt kraftigere farver
- Reducerer oliespecifik gulning
- Sikker og enkel forarbejdning
- Opløsningsmiddelfri
- Næsten ubegrænsede muligheder mht. farvekombinationer
- Lugtneutral

#### Anvendelsesområde:


På rå, omhyggeligt slebne træsorter. Ved at kombinere vandet og pigmenteringen opnås der mere intensive farveeffekter. I kombination med LOBA 2K ImpactOil Color eller LOBA 2K Intensive Color kan der opnås en lang række farveeffekter. De næsten ubegrænsede muligheder for udformning giver mulighed for at udarbejde individuelle løsninger.

## Tekniske data

VARENR.			
10612	2,5l	6	144

Alle farver fås også i 100 ml prøvedåser.

<b>Fast element</b>	4,5 ±2%
<b>Opbevaring og transport</b>	Lagerstabil i 36 måneder Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost. Ikke farligt gods iht. ADR.
<b>GIS-KODE</b>	W1



Hvid      Sort      Braun      Mocha      Steel

Ingen farvegaranti

## Henvisninger til brug

- Overfladen skal være slebet korrekt. Gulvet skal være tørt og fri for eventuelle gamle belægninger, olie, fedt, voks, silikone, slibestøv og andet smuds.
- De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til + 25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, rel. luftfugtighed 40% - 65%, materialemperatur +18°C - + 25°C, maks. træfugtighed 12%, rigelig udluftning af arbejdsrum.
- For at forebygge parketskader skal man under behandlingen sigte efter det klima i rummet, der må forventes at være gennemsnitligt for året.
- Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBA forseglingsspand.
- Ryst materialet godt.
- Det anvendte træs egen farvenuance, dets struktur og porer påvirker, lige som slibebilledets finhed meget kraftigt den farvenuance, der kan opnås. Vi anbefaler indtrængende, at man på det originale træ, med slibeteknik der er egnet til byggepladsen, laver farvenuanceprøver til egen kontrol, og i givet fald til godkendelse af bygherren.
- Ved den efterfølgende imprægnering intensiveres uregelmæssigheder i underlag/parket- og trægulv generelt. For at opnå et ensartet udseende er en omhyggelig og homogen forbehandling nødvendig.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### FORTYNDER

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

### PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA spraypumpe og gulvskraber eller LOBA lakrulle mikrofiber 100-120 som moppe / ca. 100-120ml/m<sup>2</sup> (8-10m<sup>2</sup>/l). Knækning af rejste træfibre efter tørring natten over med enkeltskivemaskine og LOBASAND SpecialPad grøn.

### TØRRINGSTID

- Tørring natten over. Olien skal påføres inden for 24 timer.

### PRODUKTER DER ER EGNEDE TIL EFTERIMPRÆGNERING:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

### SKRABERPÅFØRING

- Påfør PreTone jævnt med LOBA lakrulle mikrofiber 100-120.
- Egaliser derefter med LOBA lakrulle 100-120 i årernes retning, hvis den første påføring allerede er trukket helt ind i træet; påfør herunder ekstra materiale.
- Arbejd i sektioner.
- Tørring natten over.
- Glat fladen med en enkeltskivemaskine med LOBASAND SpecialPad grøn (knækning af rejste træfibre) og fjern derefter slibestøvet.
- Inden for 24 timer skal overfladen imprægneres med den ønskede LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor. Forarbejdning i henhold til den tekniske information om produktet.

### SPRAYPÅFØRING

- Især når det drejer sig om større flader giver spraypåføringen med LOBA spraykande betydelige tidsbesparelser, samtidig med at man får en ergonomisk arbejdsstilling. Påføringen med spraykanden bør udføres af 2 personer, da materialet skal egaliseres umiddelbart efter påsprayningen. Hvis der er tale om sammenhængende arealer på mere end 100 m<sup>2</sup>, skal der bruges 2 eller flere kander.
- Før arbejdet påbegyndes skal umiddelbart tilgrænsende områder, som f.eks. døre, sokler osv. afdækkes med egnet malertape.
  - Hold spraydåsen i en så konstant vinkel og afstand til overfladen som muligt og spray PreTone på i et ensartet tyndt lag bane for bane, ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>. Når en bane er sprayet færdig, skal der umiddelbart efter egaliseres med en LOBA gulvskraber.
  - Tørring natten over.
  - Glat fladen med en enkeltskivemaskine med LOBASAND SpecialPad grøn (knækning af rejste træfibre) og fjern derefter slibestøvet.
  - Inden for 24 timer skal overfladen imprægneres med den ønskede LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor. Forarbejdning i henhold til den tekniske information om produktet.

## Generelle henvisninger

**Rengøring af arbejdsredskaberne:** Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

**Tørretid:** De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

**Kantlimning:** Ikke forskydningsstærkt limet parket, plankegulve, træbelægninger, højkantslamelparket og parket på gulvvarme samt træsorter med en kort fugtskiftetid (f.eks. bøg) arbejder meget ved udsving i rumklimaet (luftfugtighed, temperatur). Ved anvendelse af olier kan der dannes overrivningsfuger.

**Vekselvirkninger:** Materialer der indeholder blødgørere, som f.eks. tæppeunderlag, stolehjul, elastiske parket- og montageklæbestoffer kan medføre blødgøringer og misfarvninger. Aflejringer i fuger kan være årsag til haptiske og optiske forringelser. Påvirkninger med hårfarvemidler, gummidæk på biler, motorcykler, cykler og lignende kan føre til vedvarende, irreversible misfarvninger af overfladen.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med © står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.