VivaFill

FUGEKIT

Optimal fyldningsevne - uden lugtbelastning.

Vandbaseret fugekitløsning. Til fremstilling af trækit

- Lavt forbrug, meget drøj
- Lugtneutral
- Hurtig tørring
- Sikker og enkel forarbejdning
- Lav VOC-værdi, GIS-KODE W2+

Anvendelsesområde:

Til lukning af fuger og små skader på limede parket- og trægulve. Gamle gulve med ekstrabrede og snavsede fuger, og trægulve der er sømmet eller skruet på trækonstruktioner kittes normalt ikke, da det tørre trækit i hvert fald vil brække delvist af.

GEV-EMICODE EC 2 very low emission

Tekniske data

VARENR.			
11511	5 l	4	128

Fast element	20 ±2%
Opbevaring og transport	Lagerstabil i 12 måneder Ikke farligt gods iht. ADR. Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost.
GIS-KODE	W2+

21/08/2025

Henvisninger til brug

- Overfladen skal være slebet korrekt. Gulvet skal være tørt og fri for eventuelle gamle belægninger, olie, fedt, voks, silikone, slibestøv og andet smuds.
- De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til + 25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, rel. luftfugtighed 40% til 75%, materialetemperatur +18°C til + 25°C, maks. træfugtighed 12%, rigelig udluftning af arbejdsrum.
- For at forebygge parketskader skal man under behandlingen sigte efter det klima i rummet, der må forventes at være gennemsnitligt for året.
- Ryst materialet godt.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.

FORTYNDER

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA fladespartel / ca. 50 ml/m² (20 m²/l). Forbruget kan variere afhængigt af fugebredden.

TØRRINGSTID

- Kan ved fine fuger tidligst slibes efter 20 minutter.
- Lad ved saneringer med ekstremt store fuger produktet tørre natten over.
- Behandling med de anbefalede overfladebehandlingssystemer tidligst efter 60 min.

SYSTEMER EGNET TIL OVERFLADEBEHANDLING:

- Alle LOBA-forseglings- og oliesystemer.

ANVENDELSE:

- Efter mellemslibning (f.eks. korn 60) og før finslibning (f.eks. korn 100).
- Ælt produktet med så fint træslibestøv af den pågældende træsort som muligt til en pastaagtig, smidig masse.
- Jo finere det anvendte slibemel er, desto mere egnet er massen til spartling, og desto bedre hæfter det i fugen.
- Før finslibningen spartles hele gulvet efter.
- Ved større fuger eller beskadigelser skal du gentage processen efter tørring.
- Fjern omhyggeligt rester fra overfladen.
- Slib evt. kit på fladen helt af efter tørring (finslibning).

Tip: Et perfekt farveresultat opnås ved et blandingsforhold efter vægt på 1:10 (slibestøvsindhold i forhold til kitopløsning).

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20°C og en relativ luftfugtighed på 50% samt omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden.

Kantlimning: Vandbaserede laksystemer har som regel tendens til kantlimning. For i vidt omfang at udelukke dannelse af uregelmæssigt placerede fuger med ledsagende bloklimning kan der tages forskellige foranstaltninger i brug: Forskydningsstærk eller fastelastisk limning af parketelementerne, omhyggelig kitning af fugerne, anvendelse af egnede grundere, som f.eks. LOBA EasyPrime, forbehandling af notvangerne på massive træplanker med lakkompatibel voks før lægningen. Iværksætte forholdsregler, der holder rumklimaet, især den relative luftfugtighed, konstant. (omhyggelig kunderådgivning anbefales). Særligt udsatte er gamle gulve med allerede labile klæbestoffer, elastisk limede eller sømmede parketgulve, plankegulve, træbelægninger, højkantlameller såvel som parallelt lagte parketgulve, parket på gulvvarme, træsorter med kort fugtændringstid, som f.eks. bøg og ahorn.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

21/08/2025