

StylePrep



PREPARAZIONE



Primer a dispersione senza solventi. Per la preparazione di vari substrati prima dell'applicazione di LOBA StyleFloor.

Impiego:

Adatto per massetti autolivellanti idonei al transito di sedie a rotelle, pavimenti in PVC-linoleum (deformazione residua secondo EN ISO 2434-1 $\leq 0,15$ mm), piastrelle e massetti. Ambienti privati e leggermente commerciali, ad esempio abitazioni, uffici, bar e negozi.



Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
12400	5 l	4	128

Stoccaggio e trasporto Conservazione stabile per 12 mesi. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

GISCODE D1
2004/42/CE Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Prodotto con contenuto massimo di VOC: 0 g/l.

Avvertenze per la lavorazione

- Il sottofondo deve essere solido, asciutto, resistente, antiscivolo e privo di agenti separatori. Gli strati morbidi o non aderenti devono essere rimossi, le crepe devono essere chiuse in modo efficace. La superficie deve essere liscia, presentare una planarità conforme alla norma DIN 18202 tab. 3, riga 4 e un assorbimento uniforme.
- Le condizioni ottimali di lavorazione sono: temperatura ambiente da +15°C fino a + 25°C, temperatura del pavimento da +15°C a +22°C, umidità relativa 40% - 65%, temperatura del materiale +18°C - +22°C, ambienti di lavoro sufficientemente ventilati.
- Agitare bene il materiale.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

Rullo per vernice microfibra 100-120 / 80-120 ml/m²

TEMPO DI ASCIUGATURA

- almeno 2 ore
- In caso di ritardo dell'asciugatura attendere l'asciugatura completa.
- **Nota:** Un'elaborazione troppo precoce può causare crepe su LOBA StyleFloor, mentre un'insufficiente bagnatura o danni a LOBA StylePrep possono provocare un assorbimento irregolare, che può manifestarsi come differenze di colore e formazione di macchie.

APPLICAZIONE

- Applicare in modo uniforme.
- Assicurarsi della completa bagnatura della superficie.
- Evitare la formazione di pozzanghere.

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli ulteriori consigli e raccomandazioni che forniamo per assistere l'utilizzatore si basano sulla nostra esperienza e si riferiscono a condizioni standard. A causa delle molteplici possibilità di applicazione e delle diverse condizioni di lavorazione, non esoneriamo l'utilizzatore dall'obbligo di effettuare proprie prove o di ottenere consulenza tecnica rivolgendosi al nostro reparto tecnico di applicazione. Si prega di osservare il sistema TTT "StyleFloor: Rivestimento di pavimento minerale senza giunti con carattere". Devono essere rispettate le raccomandazioni dei produttori di masse autolivellanti e le norme vigenti, in particolare le informazioni dell'Associazione Industriale degli Adesivi (Industrieverband Klebstoff e.V.) Scheda TKB 19, nonché i fogli informativi BEB 8.8, 8.9 e 8.10. La nostra responsabilità è regolata esclusivamente dalle nostre Condizioni Generali di Vendita e non viene estesa da queste informazioni o dalla nostra consulenza. Con la pubblicazione di una nuova informazione tecnica, quella precedente perde validità.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.