

EasyPrime



GRUNTOWANIE



Bezpieczne gruntowanie

Poliuretanowy lakier podkładowy na bazie wody do parkietu, do nanoszenia wałkiem lub szpachlą. Ten uniwersalny środek gruntujący wyróżnia się szybkim schnięciem. Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki obróbce bez tworzenia grudek także w przypadku krytycznych gatunków drewna.

- Zastosowanie na milionach m² na całym świecie
- Uniwersalność przy maksymalnym bezpieczeństwie aplikacji
- Jakość premium w rozsądnej cenie
- Redukuje sklejanie się krawędzi
- Możliwość zastosowania na praktycznie wszystkich europejskich i egzotycznych gatunkach drewna oraz w halach sportowych i wielozadaniowych

Obszar zastosowań:

Nadaje się do prawie wszystkich europejskich i egzotycznych gatunków drewna. Przestrzegać listy gatunków drewna LOBA, którą można znaleźć pod adresem www.loba.de. W razie wątpliwości wymagany jest kontakt z fabryką. Redukcja sklejania krawędzi przez lakiery wodne. W przypadku fachowo ułożonych parkietów i podłóg drewnianych, klejonych trwale lub elastycznie nie występuje sklejanie się bloków.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
	1l	12	480
11036	5l	4	128
	10l	-	60

Ciała stałe	29 ±2%
Lepkość DIN 4	15 ±2s
Przechowywanie i transport	Stabilność przy przechowywaniu przez 15 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny Składowanie w temperaturze od +5 do +25°C. Nie ma ryzyka szkód spowodowanych przez mróz podczas transportu.
GISCODE	W3+
2004/42/CE	Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produkt zawiera maksymalnie 63 g/l VOC.

Instrukcje przetwarzania

- Powierzchnia zewnętrzna musi być prawidłowo oszlifowana. Podłoże musi być suche i wolne od ewentualnych starych warstw, oleju, smaru, wosku, silikonu, pyłu szlifierskiego i innych zanieczyszczeń.
- Optymalne warunki przygotowania panują w temperaturze pokojowej +15°C do + 25°C, Temperatura posadzki +15°C do + 22°C, wzgl. wilgotność powietrza 40% - 75%, temperatura materiału +18°C - + 25°C, maksymalna wilgotność drewna 12%, pomieszczenia odpowiednio wietrzyc.
- Aby uniknąć uszkodzeń parkietu należy podczas obróbki starać się utrzymać oczekiwane parametry.
- Aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego ucisku na pęcznienie, zaleca się nakładanie maksymalnie 2 aplikacji wałkiem dziennie.
- Materiał ułożyć na podłodze, użyć wiadra do powłoki ochronnej LOBATOOL.
- Dobrze wymieszać materiał.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

ROZCIEŃCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIЕ MATERIAŁU

Wałek do lakieru LOBA Universal 100/ 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).
Wałek do lakieru LOBA Microfaser 100-120 / 80-100 ml/m² (10-12 m²/l).

Na skutek zredukowanej wielkości nanoszenia użycie wałka Microfaser prowadzi do mniejszego pęcznienia drewna.

Szpachelka płaska LOBA / 1. naniesienie ok. 40 ml/m² (25 m²/l),
2. naniesienie ok. 20 ml/m² (50 m²/l).

SZLIF POŚREDNI

Nie wykonywać szlifowania pośredniego powłoki gruntującej. W przypadku dostatecznie wysokiej warstwy (aplikacja rolką, mało chłonne podłoże) powierzchnia może zostać obrobiona maszyną jednotarczową z podłożoną włókniną szlifierską LOBASAND. Dokładnie odpylić przed pokryciem lakieru.

CZAS SCHNIĘCIA

- Możliwość najwcześniejszego pokrycia lakierem przy aplikacji rolką po ok. 60 min, przy aplikacji szpachelką po 30 min, jednak najpóźniej w ciągu 24 godzin.
- W przypadku opóźnień w schnięciu odczekać na kompletne wyschnięcie.

LAKIERY ODPOWIEDNIE DO LAKIEROWANIA WIERZCHNIEGO:

Normalne wymagania:

- Life.

Wysokie wymagania:

- Viva.
- EasyFinish.

Wyjątkowo wysokie wymagania:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- 2K UltraSport.
- 2K InvisibleProtect.
- Rush.

ZASTOSOWANIE DO PODŁÓG PARKIETOWYCH I DREWNIANYCH:

- Poprawnie przygotować podłoże.
- Gruntowanie przez nałożenie rolką obfitej warstwy.
- Schnięcie.
- Nanoszenie rolką lakieru wodnego LOBA.

ALTERNATYWNA APLIKACJA SZPACHELKĄ:

Nie stosować na podłogach z drewna owocowego, kolorowego, iglastego, tropikalnego, drewna obrabianego chemicznie lub termicznie, starych podłóg, podłóg ze szczelinami i sportowych podłóg parkietowych

- Poprawnie przygotować podłoże.
- Szpachlowanie EasyPrime.
- Schnięcie.
- Szpachlowanie EasyPrime (pamiętać o pracy na krzyż).
- Schnięcie.
- Nanoszenie rolką lakieru wodnego LOBA.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Szlif pośredni W przypadku nakładania kilku warstw lakieru, do osiągnięcia wystarczającej przyczepności między warstwami należy kłaść kolejną warstwę w ciągu 24 godzin lub później, wykonując jedynie szlifowanie pośrednie. Szlifowanie pośrednie przed wykonaniem ostatniej warstwy pozwala uzyskać równomierną powierzchnię. Po każdym szlifowaniu pośrednim należy przeprowadzić dokładne odpylenie.

Zastosowanie gruntowania lub pełnej struktury lakierniczej: Zastosowanie gruntowania zwiększa bezpieczeństwo obróbki oraz zapewnia powierzchnię wolną od śladów pędzla i pasm. Pozostałe szczegóły znajdują się na liście gatunków drewna LOBA w aktualnym katalogu produktów.

Sklejanie krawędzi: Systemy lakierów na bazie wody wykazują z zasady tendencję do sklejanie krawędzi. Aby wykluczyć potawanie nieregularnych szczelin oraz sklejanie bloków, podejmuje się różne kroki: klejenie uniemożliwiające przesuwanie się lub elastyczne elementy parkietu, dokładne kitowanie szczelin, zastosowanie odpowiednich gruntów, jak np. LOBA EasyPrime, tępe przygotowanie policzków masywnych podłóg przy użyciu wosku odpornego na lakier przed ułożeniem. Podjęcie środków utrzymujących klimat pomieszczenia, w szczególności wilgotność względną, na stałym poziomie. (zaleca się rzetelne doradztwo klientowi). Szczególnie podatne są stare podłogi z uszkodzonymi, niestatecznymi klejami, klejone elastycznie lub mocowane na gwoździach podłogi parkietowe, podłogi z bali, mozaiki parkietowej, lameli, jak również układane równolegle podłogi parkietowe, parkiet na ogrzewaniu podłogowym, drewno wrażliwe na zmianę wilgotności, takie jak buk, klon.

Zmiana właściwości: Materiały zawierające zmiękczacze, np. wykładziny dywanowe, nogi meblowe, rolki krzeseł, elastyczne kleje do parkietu i montażowe mogą powodować zmiękczenia i odbarwianie. Gromadzenie się osadów w szczelinach może prowadzić do niekorzystnych zjawisk dotykowych i wizualnych. Zanieczyszczenia środkami do koloryzacji włosów, gumowymi oponami samochodów, motocykli, rowerów itp. mogą powodować trwałe i nieodwracalne odbarwienia powierzchni.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.