



# NatureOil

BAKIM MALZEMESİ



## Yenileyici bakım yağı

Su bazlı bakım yağı. Yağlanmış zeminleri korumak için. Solvent içermeyen ve dolayısıyla çevre bilinciyle kullanılan bir bakım malzemesi olarak, kalıcı parke zeminler için ideal tamamlayıcı. Yağlanmış zeminlerin güzel görünümünü korur. Tam yüzeyli bakım ve parsiyel düzeltme mümkündür.

- Kullanıma maruz kalan ve kapatılmış zeminler için yenileme
- Astar yağındaki hafif hasarları giderir
- Solvent içermez
- Koksuz
- LOBA inovasyonu

## Kullanım alanı:

Yağlanmış parke ve ahşap zeminlerin bakımı için uygundur.

## Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10100	1l	15	540
	5l	4	128

## İçerik maddeleri

Su, anyonik tensitler, koku verici maddeler, koruyucu maddeler, kobalt içermeyen kuru maddeler

## Depolama ve taşıma

24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.

## GISCODE

Ö10+

## Uygulama talimatları

- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

### İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

### UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA püskürtücü veya bez / 10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100 m<sup>2</sup>/l), zeminin emiciliğine bağlı olarak.

### KURUMA SÜRESİ

- 4 - 6 saat sonra üzerinde dikkatli bir şekilde yürünebilir.
- 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

### UYGULAMA:

#### Yeni döşenmiş çok katmanlı elemanlar ve yeni yağlanmış zeminleri

tozsuz bir şekilde temizleyin (süpürme, emdirme), NatureOil'i tüy bırakmayan bir bezle eşit ve ince bir kat halinde uygulayın, tamamen şeffaf bir yüzey oluşana kadar fazlalıkları doğrudan eşitleyin, göllenme oluşumunu önleyin.

#### Yapışan kirler ve kullanım izi bulunan kullanılmış zeminleri LOBA Cleaner

veya LOBA ParkettSoap ile iyice temizleyerek ve gerekiyorsa makineyle de eşitleyerek hafif aşındırıcı LOBA özel pedlerle (bej/ yeşil) hazırlayın. Tamamen kuruduktan sonra NatureOil uygulayın.

#### Ciddi hasarlarda

bir emprenye yağıyla işlemek gerekebilir. Bununla ilgili notlarımızı, yağlanmış ahşap zeminlere yönelik LOBA bakım talimatlarında bulabilirsiniz.

#### Büyük yüzeylerde

SprayCleaner yöntemiyle çalışılabilir. NatureOil'i püskürtme veya makineyle eşitleme yoluyla (LOBA beyaz özel pedle tek diskli parlatma makinesi) uygulayın.

#### Emici olmayan zeminlerde

örn. yeni döşenmiş veya çok az kullanılmış fabrika teslimi UV ile sertleşen yağla yağlanmış parke zeminlerde nemlenme arızaları ortaya çıkar. Bu zeminlerin bakımı için örn. NatureWax uygundur.

### ÖNEMLİ NOTLAR

Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağı, kumaş bezler vb. ile suyla nemlendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın.

## Genel notlar

**Kullanılan aletlerin temizlenmesi:** Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava ceryanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.