



# NatureWax

BAKIM MALZEMESİ



## Koruyucu bakım mumu

Su bazlı bakım mumu. Yağlanmış ve balmumu uygulanmış parke zeminleri korumak için. Balmumu içeren yüzeyler, kadifemsi görünümün korunması için düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Su ve solvent içermeyen bakım ürünleri, yüzeyin korunması ve yenilenmesi için ideal seçeneği oluşturur.

- Zemini su ve kire karşı korur
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Solvent içermez
- Koksuz
- Kolayca polisaj yapılabilir
- LOBA inovasyonu

## Kullanım alanı:

Yağlanmış ve balmumu uygulanmış parke ve ahşap zeminlerin bakımı için uygundur.

## Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10105	11	15	540
	5l	4	128

pH değeri	9,0
İçerik maddeleri	Su, balmumlar, noniyonik tensitler, koku verici maddeler, koruyucu maddeler
Depolama ve taşıma	24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.
GISCODE	GE10

## Uygulama talimatları

- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

### İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

### UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA püskürtücü, spatula veya bez / 10-20 ml/m<sup>2</sup> (50-100 m<sup>2</sup>/l), kurumadan sonra manuel olarak veya makine ile polisaj işlemi, örn. LOBASAND beyaz NormalPad ile.

### KURUMA SÜRESİ

- yaklaşık 60 dakika

### UYGULAMA:

#### Yeni döşenmiş çok katmanlı elemanlar

yeni yağlanmış ve balmumu uygulanmış ve sert balmumu yağıyla empenyelenmiş zeminleri tozsuz bir şekilde temizleyin (süpürme, emdirme), NatureWax'ı tüy bırakmayan bir bez veya süngerle eşit bir şekilde ve ince bir kat halinde uygulayın ve kurumadan sonra polisaj işlemi yapın.

Yapışan kirlerin bulunduğu zeminleri LOBA ParkettSoap ile nemli bir şekilde silerek temizleyin, tamamen kurumadan sonra NatureWax ve polisaj işlemi yapın.

#### Kullanım izi bulunan kullanılmış zeminleri

LOBA Cleaner veya LOBA ParkettSoap ile iyice temizleyerek, gerekiyorsa makineyle de eşitleyerek hafif aşındırıcı LOBA özel pedlerle (bej/yeşil) hazırlayın. Tamamen kuruma sonrasında NatureWax ve polisaj işlemi yapın.

#### Büyük yüzeylerde

SprayCleaner yöntemiyle çalışılabilir. NatureWax'ı püskürtme veya makineyle eşitleme yoluyla (LOBA beyaz özel pedle tek diskli parlatma makinesi) uygulayın.

## Genel notlar

**Kullanılan aletlerin temizlenmesi:** Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava ceryanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

© işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.